

Drift og vedligeholdelse af ARO varmtvandsbeholdere

Gældende for alle modeller med indvendig plastbelægning.

Der kræves ikke anden vedligeholdelse af varmtvandsbeholderen end at sikre, at der altid er en aktiv anode til stede i den.

Anodens funktion er at beskytte mod galvanisk korrosion, men beholderens indvendige plastbelægning nedsætter det areal, der skal beskyttes til et minimum, så det kun er nødvendigt med en relativ lille anode.

Den fabriksmonterede magnesium-anode skal kontrolleres senest 1 år efter beholderen er opsat.

Da anodens levetid er meget afhængig af vandkvaliteten på montagestedet og af vandinstallationens alder og materialesammensætning, kan der ikke opgives faste terminer for anode service, men der vil normalt blive længere og længere mellem nødvendige anode skift.

VVS-installatøren skal sørge for, at der efter montage af beholderen er udfyldt et ARO Kontrolkort, som leveres med beholderen. Det vil her fremgå, om anoden er udskiftet eller blot kontrolleret, ligesom datoen for montagen og næste kontrol af anoden vil være anført.

[illegible]

ARO Energy Solutions A/S
Østerbro 30, DK- 5000 Odense C
Telefon +45 66 11 28 78
salg@aro-as.dk
www.arobeholder.dk

